

COMMENT RÉPARER LES BOUCLES D'OREILLES CRÉOLES ?

Par : Pauline Perles Co



0 minutes

Comment bien fermer sa créole ?

Les boucles d'oreilles créoles sont des bijoux intemporels. Faciles à porter, elles trouvent leur place dans de nombreuses boîtes à bijoux, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Disponibles dans une variété de tailles, de matières et de styles, ces boucles d'oreilles anneaux s'adaptent à toutes les occasions. Les créoles s'attachent à l'oreille de différentes façons, offrant un confort et une sécurité adaptés aux préférences de chacun :

- Avec un poussoir lorsque ce sont des créoles ouvertes, pour assurer un maintien discret et fiable.
- Avec une fermeture à charnière constituée d'une petite barre à clipser, parfaite pour un usage quotidien.
- Avec une fermeture invisible composée d'une petite barre à insérer dans le corps de la boucle, créant l'illusion d'un anneau continu sans interruption visible.

Mais voilà, avec le temps, le mécanisme de fermeture, notamment sur les fermetures invisibles, peut perdre de son efficacité. Il est fréquent que la tige des créoles se désaxe, rendant difficile leur fermeture et leur port. Résultat : les boucles d'oreilles ne sont plus sécurisées et vous risquez de les perdre. Heureusement, ce problème peut être résolu facilement. La solution est de réajuster la tige à l'aide d'une pince ronde, pour la repositionner correctement dans l'axe (comme expliqué dans les étapes ci-dessous).

Pour éviter que la tige ne se désaxe de nouveau, rangez vos créoles dans une boîte séparée, à l'abri des chocs et des frottements. Cette précaution prolongera la durée de vie de vos bijoux tout en les gardant en parfait état pour chaque occasion.



Les étapes

★ Etape 1/3

Inspectez la créole pour identifier le désalignement. La tige peut être légèrement courbée ou déplacée par rapport au trou de la créole.

Assurez-vous que la créole est propre et exempte de toute obstruction qui pourrait empêcher la tige de se réaligner correctement.

★ Etape 2/3

Prenez la pince ronde dans une main et la créole dans l'autre. Saisissez délicatement la tige avec la pince ronde.

Avec précaution, exercez une légère pression pour redresser la tige, en la ramenant doucement vers l'axe du trou.

Évitez de forcer excessivement pour ne pas risquer de casser la tige ou de l'endommager.

★ Etape 3/3

Après avoir réajusté la tige, essayez de fermer la créole pour vérifier que la tige s'insère bien dans le trou.

Si nécessaire, ajustez à nouveau en répétant l'opération jusqu'à ce que la tige soit parfaitement alignée.

Le résultat