

## BRACELET HOMME AVEC PERLES BOULE DE PÉTANQUE ET RUBIS ZOÏSITE

Par : Tiffanie Perles&Co



Débutant



20 minutes

**Comment fabriquer un bracelet pour homme avec perles ?**

Besoin d'une idée cadeau pour un-e fan de pétanque ou tout simplement pour vous ? Voici un tutoriel pour faire un bracelet composé de perles en rubis-zoïsite et perles boules de pétanque en plaqué argent. Le rubis-zoïsite est une pierre de couleur verte avec des incrustations de rubis cristallisées et de hornblende. Cette pierre symbolise la réussite. Quoi de mieux pour un tournoi de pétanque ?

Pour réaliser ce bracelet, il vous faudra un fil très solide, car les perles en pierre naturelle et les perles boules de pétanque sont lourdes et mettront à rude épreuve la plupart des fils. Il faut prendre du fil câblé. Le fil câblé est un fil relativement souple mais aussi rigide. Il est composé de brins de métal tressés, parfois recouvert d'une gaine en plastique. Plus il y a de brins dans le fil câblé et plus le fil est souple et solide, mais plus il sera onéreux. C'est le fil parfait pour faire des bracelets avec des perles en pierre gemme de plus de 8 mm de diamètre.

Pour conserver la solidité du fil sur son projet, il faut également utiliser les bons outils et techniques pour la finition et l'ajout du fermoir. On ne peut pas faire de noeuds avec le fil câblé. Son manque de souplesse nous en empêche. De plus, un noeud risquerait de glisser très facilement. Il faut donc utiliser des perles à écraser. Elles doivent être ni trop grandes, ni trop petites. Rendez-vous dans cet article pour tout savoir sur les perles à écraser en bijouterie fantaisie.

Attention, nous avons utilisé un fermoir aimanté pour le tutoriel en exemple mais après réflexion, ce n'est pas une bonne option pour un-e bouliste. En effet, le fermoir aura tendance à s'agripper aux boules, accessoires métalliques, poignées de portes. Nous vous proposons donc un autre fermoir non-aimanté dans la liste de matériel.

## Quel matériel utiliser pour Bracelet homme avec perles boule de pétanque et rubis zoïsite ?

### MATÉRIEL



Perles à écraser 2 mm - Fabrication Européenne - Placage argent fin x50  
Réf. : ACC-429  
Quantité : 1



Caches perles à écraser 3 mm - Placage Argent fin x25  
Réf. : ACC-897  
Quantité : 1



Fil Cablé 19 brins 0.38 mm - Beadalon - Acier x9,2 m  
Réf. : FC-276  
Quantité : 1



Perles rondes 8 mm pierre gemme - Rubis Zoisite x10  
Réf. : GEM-427  
Quantité : 2



Perle ronde - boule de pétanque 10 mm - Plaqué Argent x1  
Réf. : LTZ-278  
Quantité : 4



Fermoir Bouée pour bracelet ou collier 13 mm - Argent 925 x1  
Réf. : SSU-863  
Quantité : 1

### MATÉRIEL



Pince coupante Flush cutter Eco x1  
Réf. : OUT-019  
Quantité : 1



Pince à perles à écraser  
Réf. : OUTIL-023  
Quantité : 1

## Les étapes

### ★ Etape 1/4

Mesurez votre tour de poignet ou le poignet de la personne à qui vous allez offrir le bracelet. Ajoutez 13 cm à cette mesure. Donc pour un poignet de 17 cm, coupez 30 cm de fil. Nous avons enfilé 2 perles à écraser pour être sûr mais vous pouvez n'en mettre qu'une seule si vous préférez. Si vous en mettez deux, pensez à les écarter pour laisser la place aux deux cache-perles. Une fois que vous avez enfilé les perles, passez le fil dans l'anneau du fermoir puis repassez dans les deux perles. Écrasez-les deux perles avec une pince pour perles à écraser et repliez les perles en deux. Vérifiez que le fil ne glisse plus.



### ★ Etape 2/4

Refermez des caches perles à écraser sur les perles à écraser pour que la finition soit plus jolie.



### ★ Etape 3/4

Enfilez vos perles. Ajustez l'enchaînement de perles en fonction de la taille du bracelet prévu. Le bracelet doit faire 2 cm de plus que la taille du tour de poignet. Enfilez le bout de fil dans les perles également.



★ Etape 4/4

Terminez le bracelet en fixant de nouveau deux perles à écraser et le fermoir. Repassez le bout de fil dans les perles.



*Le résultat*

