

## DIY BAGUES FACILES EN ACIER INOX ET CABOCHONS EN PIERRE GEMME

Par : Tiffanie Perles Co



Débutant



1 minutes

*Comment coller un cabochon en pierre sur une bague ?*

Découvrez nos bagues en acier inoxydable au Design innovant. Ces jolies bagues résistantes à l'oxydation sont conçues pour décorer des cabochons en pierre gemme plats. Sur le devant, vous retrouverez des décos qui viennent se superposer sur le cabochon. C'est pourquoi le cabochon vient se coller au dos de la bague. Habituellement, on colle le cabochon sur un plateau ou un rabat des griffes par-dessus. Ici, il va falloir utiliser une colle extra-forte à prise rapide pour coller le cabochon avec un minimum de surface. Cela demandera de la précision. L'autre avantage de ces bagues, en plus de leur apparence, est que le cabochon ne risque pas de tomber lorsque l'on porte la bague puisqu'il est coincé entre la bague et le doigt. Mais rassurez-vous, nous avons testé les cabochons collés à la colle forte et la fixation est très résistante ! Ces bagues sont réglables de la taille 50 à 60. Vous ne connaissez pas votre tour de doigt ? Rendez-vous sur notre article pour apprendre à déterminer sa taille de bague.

Pour choisir vos cabochons, regardez de préférence les cabochons listés en produit associé sur la page produit de chaque référence de bague. Il faut que le cabochon soit absolument plat et, dans le cas des bagues ovales, que la forme ovale du cabochon soit pratiquement identique. Vous pouvez aussi regarder les cabochons listés ci-dessous. Attention, il existe trois tailles de bagues pour cabochons ovales.

Pour réaliser la vidéo, nous avons utilisé la bague référence ACX-853 avec un cabochon 18x13 mm imitation Lapis Lazuli. Si vous aimez la couleur de ce type de pierre, voici des tutoriels qui pourraient vous plaire :

- Boucles d'oreilles DIY en raphia naturel et pierre Lapis lazuli
- Bracelet en perles rondelles Lapis Lazuli
- Collier fin avec des pierres Lapis Lazuli
- Bracelet intercalaire Lapis Lazuli et breloque plume

Cette idée DIY bijou vous plaît ? N'hésitez pas à repartager vos créations sur nos réseaux sociaux avec le hashtag #perlesandco et en nous taguant.

## Quel matériel utiliser pour DIY Bagues Faciles en Acier Inox et cabochons en Pierre Gemme ?

### MATÉRIEL



Bague ovale réglable - motif design - cabochon plat 18x13 mm Acier inox 316L Doré  
Réf. : ACX-853  
Quantité : 1



Colle Cyanolit - Super Unick - Force express instantanée - Transparent x3gr  
Réf. : ATT-364  
Quantité : 1



Cabochon plat ovale 18x13 mm imitation pierre gemme teintée - Lapis Lazuli x1  
Réf. : PGM-665  
Quantité : 1

## *Les étapes*

### ★ Etape 1/3

Placez la bague sur un morceau de plastique.

---



### Etape 2/3

Placez des petites gouttes de colle à certains endroits du serti (les coins, le motif...) . Pas besoin d'en mettre beaucoup, essayez d'être le plus précis possible.

---



### Etape 3/3

Mettez le cabochon du côté inverse de celui que vous désirez montrer. Essuyez l'excédent de colle.  
Laissez sécher.

Le résultat

