

## BRACELET HOMME CORDON TRESSE CUIR ANCRE MARINE

Par : Perles & Co



Débutant



0 minutes



[www.perlesandco.com](http://www.perlesandco.com)

## Quel matériel utiliser pour bracelet homme cordon tresse cuir ancre marine ?

### MATÉRIEL



Connecteur double Quick Links 7.8x3.8 mm Acier inox x60  
Réf. : ACC-292  
Quantité : 1



Fil C-LON Tex 400 Bead Cord 0,90 mm Capri x 35 m  
Réf. : BCO-072  
Quantité : 1



Fil C-LON Tex 400 Bead Cord 0,90 mm Caribbean Blue x 35 m  
Réf. : BCO-200  
Quantité : 1



Cordon cuir tressé 3 mm Noir x 50 cm  
Réf. : FCR-039  
Quantité : 2



Fermoir crochet ancre 35x27 mm Placage Argent fin vieilli x1  
Réf. : FRM-599  
Quantité : 1



Aiguille à perler John James taille 10 30 mm x25  
Réf. : OAC-369  
Quantité : 1



Colle Cléotoo x100g  
Réf. : OUT-476  
Quantité : 1



Fil à coudre coton DMC Tubino Noir x100m  
Réf. : SEW-047  
Quantité : 1

## Les étapes

### ★ Etape 1/3

Pour réaliser ce bracelet pour homme avec cordon en cuir tressé et ancre marine, prenez la taille du poignet, multipliez-la par 4 pour obtenir la taille du cordon tressé cuir nécessaire. Faites passer l'ancre dans le cordon. Doublez le cordon en formant une boucle à chaque bout. Cousez les deux bouts du cordon ensemble à l'aide d'un fil et d'une aiguille. Cette jonction sera caché par le fil enroulé.



### Etape 2/3

Coupez du fil C-Lon Bead Cord, nouez-le autour du cordon à la base de la boucle et mettez une pointe de colle pour faire tenir le noeud. Enroulez le fil à la base de la boucle en formant un huit entre les deux cordons puis enroulez les deux cordons sur 2 cm. Faites un noeud et mettez une pointe de colle. Faites de même pour l'autre boucle.



### Etape 3/3

Placez des connecteurs à certains endroits pour décorer et enroulez du fil d'une autre couleur de la même manière que précédemment.

Le résultat

